

**FR**

Mode d'emploi pour les adhésifs de meubles

De quoi sont faites les feuilles de revêtement pour meubles ?

Les feuilles de revêtement pour meubles sont fabriquées en film monomérique mat de haute qualité, autoadhésif, ce qui permet une installation facile sans colle et un découpage et un ajustement aisés pour s'adapter à presque toutes les surfaces planes.

Instructions de montage

Méthode humide:

1. Préparez un vaporisateur avec de l'eau.
2. Nettoyez soigneusement la surface sur laquelle le revêtement sera appliqué – éliminez la poussière, la saleté et autres impuretés.
3. Ajustez le revêtement à la surface avec la face imprimée vers le haut. Si nécessaire, découpez-le avec des ciseaux ou un cutter.
4. Vaporisez abondamment d'eau la surface sur laquelle le revêtement sera collé.
5. Repliez environ 5-10 cm de papier support et vaporisez d'eau la partie adhésive du revêtement.
6. Appliquez la partie exposée du revêtement, lissez-la avec une raclette et éliminez les bulles d'air et d'eau.
7. Continuez à retirer le papier support, vaporisez d'eau la partie adhésive et appliquez le revêtement tout en le lissant avec la raclette.
8. À la fin, éliminez toutes les bulles d'air et séchez la surface avec une serviette.

Méthode sèche:

1. Nettoyez soigneusement la surface sur laquelle le revêtement sera appliqué – éliminez la poussière et les impuretés grasses.
2. Si vous appliquez le revêtement sur une surface verticale, commencez par le haut. Pour les surfaces horizontales, peu importe le côté par lequel vous commencez.
3. Déroulez le revêtement sur une surface propre et sèche avec la face imprimée vers le haut et vérifiez sa qualité.
4. Positionnez le revêtement sur la surface, décollez environ 20 cm de papier support et pliez-le sous le revêtement.
5. Lissez la partie collée avec une raclette et éliminez les bulles d'air.
6. À la fin, lissez tout le revêtement avec une raclette pour éliminer toutes les bulles d'air.

Comment nettoyer le revêtement ?

Pour le nettoyage régulier, utilisez un chiffon légèrement humide avec un détergent doux. Après le nettoyage, essuyez le revêtement avec un chiffon sec pour éliminer l'excès d'humidité et éviter qu'il ne se décolle.

IMPORTANT ! Respectez les précautions de sécurité lors de l'utilisation du produit.

Ne placez pas le produit dans des endroits exposés à un contact direct avec le feu. Tenir hors de portée des enfants – risque d'ingestion de petites pièces ou du film de protection. En cas de dommage matériel (ex. déchirures, fissures), cessez immédiatement l'utilisation et éliminez le produit en toute sécurité. Après utilisation, éliminez le produit conformément aux réglementations locales relatives aux déchets plastiques. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des dommages au produit ou des blessures.

